

# Inclinómetros



## Objetivo

Monitoreo continuo del ángulo de inclinación de la batea respecto del suelo para evitar maniobras que afecten la estructura del semi remolque u ocasionen el vuelco. Si durante la elevación de la batea, el sistema detecta que se ha alcanzado un ángulo de inclinación peligroso (definido por el fabricante), automáticamente inicia su descenso.

## Ventajas

- ✓ Emite una alerta sonora cuando se está alcanzando una condición probable de vuelco.
- ✓ Desciende automáticamente la batea una vez alcanzada la inclinación límite definida por el fabricante.
- ✓ Evita daños en la estructura del semi remolque.
- ✓ Impide daños en el cilindro telescópico debido a inclinaciones excesivas.
- ✓ Protege al chofer.
- ✓ A diferencia de otros sistemas no requiere intervenir o modificar la instalación eléctrica del camión.

# Inclinómetros



Configuración	Código	Kits
	<b>R-9650</b>	Versión I
	<b>R-9651</b>	Versión II Con memoria de eventos

# Repuestos



Configuración	Código	
	<b>R-9655</b>	Sensor de inclinación
	<b>R-9656</b>	Fin de carrera
	<b>R-9657</b>	Tablero
	<b>R-9658</b>	Placa módulo
	<b>R-9659</b>	Juego de cables
	<b>R-7069</b>	Espiral con enchufes